



Type D23

Robi i-Size
40 - 150 cm
ECE R129/03



Vous venez d'acquérir un Siège Auto i-Size et nous vous en remercions. Si vous désirez obtenir une aide concernant ce produit ou si vous désirez changer un accessoire, vous pouvez vous adresser à notre **service consommateurs**.

Consignes de sécurité

LISEZ CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ CE GUIDE POUR LES FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE.

Lisez ces instructions avec attention, si vous ne respectez pas ces instructions, la sécurité de votre enfant pourrait être affectée. Veuillez également vous référer au manuel d'utilisation de votre véhicule pour installer votre siège.

N'UTILISEZ PAS CE SIÈGE ENFANT SUR UN SIÈGE PASSAGER ÉQUIPÉ D'UN AIRBAG. EN CAS D'UTILISATION SUR LE SIÈGE PASSAGER AVANT, DÉACTIVEZ L'AIRBAG EN QUESTION !

Note (40-105 cm) :

Ceci est un dispositif amélioré de retenue pour enfants de type «i-Size». Il est homologué conformément au Règlement n° 129 pour être utilisé sur les places as-sises compatibles avec les dispositifs de retenue de type «i-Size» comme indiqué par le constructeur dans le manuel d'utilisation du véhicule.

En cas de doute, consulter le fabricant ou le revendeur du dispositif amélioré de retenue pour enfants.

Note (100-150 cm) :

Ceci est un dispositif amélioré de retenue pour enfants de type siège rehausseur i-Size. Homologué conformément au Règlement ONU n° 129, il est destiné à utilisé principalement sur les places assises compatibles avec les dispositifs de retenue de type i-Size, comme indiqué par le constructeur dans le manuel d'util-isation du véhicule.

En cas de doute, consulter le fabricant ou le revendeur du dispositif amélioré de retenue pour enfants.

- Les éléments rigides et les pièces en matière plastique du dispositif de retenue pour enfants doivent êtres situés et installés de telle manière qu'ils ne puissent pas, dans les conditions normales d'utilisation du véhicule, se coincer sous un siège mobile ou dans la porte du véhicule.
- Le siège-auto doit toujours être fixé dans le véhicule même lorsqu'il n'est pas utilisé avec un enfant pour des raisons de sécurité, en cas de freinage brusque par exemple.
- Maintenir tendues toutes les sangles servant à attacher le dispositif de retenue au véhicule et régler les sangles qui servent à retenir l'enfant. De plus les sangles ne doivent pas être vrillées.
- Veillez à ce que les sangles sous-abdominales soient portées aussi bas que possible, pour bien maintenir le bassin.
- Remplacer le dispositif lorsqu'il a été soumis à des efforts violents dans un accident.
- Il est dangereux de modifier ou de compléter le dispositif en quoi que ce soit sans l'agrément de l'autorité compétente, ou à ne pas suivre scrupuleusement les instructions concernant l'installation fournies par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.
- Maintenir le siège à l'abri du rayonnement solaire, pour éviter que l'enfant ne puisse se brûler.
- Ne pas laisser un enfant sans surveillance dans un dispositif de retenue pour enfants.
- Veillez à ce que les bagages et autres objets susceptibles de causer des blessures à l'occupant du siège en cas de choc soient solidement arrimés.
- Ne pas utiliser le dispositif de retenue pour enfants sans la housse.
- Ne pas remplacer la housse du siège par une autre housse que celle recommandée par le constructeur, car elle intervient directement dans le comportement du dispositif de retenue.
- Ne pas utiliser de points de contact porteurs autres que ceux décrits dans les instructions et marqués sur le système de retenue.
- Toujours privilégier les places assises arrières même lorsque le code de la route autorise une installation à l'avant.
- Veiller à ne pas installer l'enfant avec des vêtements trop volumineux en hiver.
- Si vous avez un doute concernant l'installation et la bonne utilisation de votre siège veuillez contacter le fabricant du dispositif de retenue pour enfants.
- Veillez également vous référer au manuel d'utilisation de votre véhicule pour installer ce dispositif de retenue i-Size.

A Votre siège auto

Ce siège auto est conçu pour les enfants dont la taille est comprise entre 40 et 150 cm.

Catégorie du siège auto : i-Size Universel de 40 à 105 cm (max. 18 kg) et rehausseur i-Size de 100 à 150 cm.

Position du siège auto : dos à la route de 40 à 105 cm et face à la route de 76 à 150 cm.

- A.** Appui-tête
- B.** Fourreau du harnais
- C.** Harnais d'épaule
- D.** Boucle du harnais
- E.** Protège-sangle
- F.** Sangle de réglage du harnais
- G.** Poignée de réglage de l'appui-tête
- H.** Coque
- I.** Levier de rotation
- J.** Bouton de réglage du harnais
- K.** Levier de réglage de l'inclinaison
- L.** Dispositif de réglage de la sangle Top Tether
- M.** Crochet de la sangle Top Tether
- N.** Base du siège auto
- O.** Guide Top-Tether (**x2 - position dos à la route**)
- P.** Connecteur Isofix
- Q.** Bouton de réglage du connecteur Isofix
- R.** Pince de blocage bleue pour ceinture diagonale

! Informations importantes

Utilisez le siège auto uniquement sur un siège orienté vers l'avant équipé d'ancrages ISOFIX et d'une ceinture automatique à 3 points approuvée selon la norme ECE R16 ou similaire.

B Rotation du siège auto

C Inclinaison du siège auto

D Réglage de l'appui-tête

E Installation dos à la route

40 - 105 cm | ≤18 kg
ISOFIX + Top-Tether

Ce siège auto doit être uniquement installé sur la banquette d'un véhicule équipé de fixations ISOFIX et d'un ancrage Top Tether (i-Size universel ISOFIX). Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre véhicule.

ATTENTION ! Votre siège auto i-Size doit être impérativement installé avec la sangle Top Tether fournie ! La sécurité de votre enfant ne pourrait être garantie si vous installez votre siège auto i-Size sans la sangle Top Tether.

Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre véhicule afin de situer le point d'ancrage complémentaire Top Tether. Ne fixez jamais le Top Tether à un endroit qui n'est pas recommandé par le constructeur du véhicule. Vous ne devez en aucun cas modifier votre véhicule afin de fixer le Top Tether (par exemple en perçant, vissant ou fixant vous même un ancrage).

ATTENTION ! Ne pas installer votre siège auto sur le siège avant d'un véhicule équipé d'un AIRBAG actif.

Lorsque la taille de l'enfant dépasse 60 cm, l'oreiller et le réducteur de profondeur doivent être retirés !

Lorsque le siège est installé dos à la route, celui-ci doit uniquement être réglé sur la position “•” (la plus inclinée).

F Installation face à la route

76 - 105 cm | >15 mois | ≤18 kg
ISOFIX + Top-Tether

Ce siège auto doit être uniquement installé sur la banquette arrière d'un véhicule équipé de fixations ISOFIX et d'un ancrage Top Tether (i-Size universel ISO-FIX). Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre véhicule.

ATTENTION ! Votre siège auto i-Size doit être impérativement installé avec la sangle Top Tether fournie ! La sécurit  de votre enfant ne pourrait  tre garantie si vous installez votre si ge auto i-Size sans la sangle Top Tether.

Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre véhicule afin de situer le point d'ancrage complémentaire Top Tether. Ne fixez jamais le Top Tether à un endroit qui n'est pas recommandé par le constructeur du véhicule. Vous ne devez en aucun cas modifier votre véhicule afin de fixer le Top Tether (par exemple en perçant, vissant ou fixant vous même un ancrage).

Lorsque le siège auto est installé face à la route, celui-ci peut être réglé sur les positions I et II.

IMPORTANT ! Une fois installé en position face à la route avec le Top-Tether correctement tendu, le siège auto ne peut plus pivoter librement.

G Réglage de la hauteur du harnais et de l'appui-tête

La hauteur des bretelles du harnais s'ajuste simultanément avec celle de l'appui-tête. Assurez-vous que le harnais de votre siège auto est adapté à la taille de votre enfant.

H Fermeture et tension du harnais

Assurez-vous que le harnais du siège-auto est correctement tendu, qu'il n'est pas vrillé ou mal positionné. **IMPORTANT !** Un harnais mal ajusté peut être dange-reux. Vous ne devez pas passer plus que l'épaisseur d'un doigt entre le harnais et l'enfant.

I Ouverture du harnais

Pour déverrouiller le harnais, appuyez sur le bouton rouge au centre de la boucle.

J Cacher le système de harnais

100 - 150 cm

Lorsque la taille de l'enfant atteint 100 cm et que le siège est utilisé face à la route, le harnais et la boucle du siège auto doivent être rangés dans la coque du siège. L'enfant est alors attaché avec la ceinture 3 points du véhicule.

K-L Installation face à la route

100 - 150 cm
Ceinture 3 points + ISOFIX ou Ceinture 3 points

ATTENTION ! En configuration sans harnais, votre siège auto doit uniquement être installé à l'aide de ceintures de sécurité 3 points d'ancrage, n'installez jamais votre siège auto avec une ceinture 2 points d'ancrage!

ATTENTION ! Ne pas utiliser le Top-Tether de 100 à 150 cm.

IMPORTANT ! Il se peut que le siège rehausseur ne soit pas adapté à tous les véhicules pour une utilisation entre 135 et 150 cm.

Si le siège ne peut pas être utilisé avec des points d'ancrage ISOFIX, les connecteurs ISOFIX peuvent être rangés à l'intérieur du siège et le siège peut être utilisé alors uniquement avec la ceinture 3 points du véhicule.

Lorsque le siège auto est installé face à la route, celui-ci peut être réglé sur les positions I et II.

Assurez-vous que l'appui-tête du siège-auto est réglé à la bonne hauteur.

Assurez-vous que la ceinture est correctement tendue, qu'elle n'est pas vrillée et qu'elle ne se positionne pas sur le cou de votre enfant.

IMPORTANT ! Attachez votre siège auto avec la ceinture du véhicule en toutes circonstances, même lorsque votre enfant n'est pas installé dans le siège auto. Un siège auto non-attaché peut devenir un projectile en cas de choc.

Démontage du siège auto

Etape 1 (40-105 cm): détendez la sangle Top Tether puis décrochez la sangle de son point d'ancrage et ramenez la sangle à vous.

Etape 1 (100-150 cm): délogez le brin diagonal de la ceinture de sécurité du guide sangle de l'appui-tête réglable.

Etape 2 (40-150 cm): de chaque côté du siège, déverrouillez les connecteurs ISOFIX de leurs points d'ancrage en appuyant sur les boutons de déverrouillage des connecteurs.

Conseils d'entretien

Toutes les parties textiles sont déhoussables. En cas de tâches légères, nettoyez à l'aide d'une éponge humide avec de l'eau savonneuse, ou lavez à la main à 30° dans de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de javel, ne pas repasser, ne pas laver en machine, ne pas mettre dans un sèche linge.



Formula Baby

4, rue de la ferme
BP 30130
68705 Cernay cedex
FRANCE

N° Cristal : 0 969 320 658